




TAGA

HARMONY

TSS-30D/TSS-20D

PODSTAWKI GŁOŚNIKOWE



MAKSYMALNA WAGA
KOLUMNY
GŁOŚNIKOWEJ: 10 KG



Instrukcja obsługi

Edycja 11-2024

Ważne uwagi



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED INSTALACJĄ I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

Opakowanie może zawierać elementy takie jak plastik, które **należy trzymać z dala od małych dzieci**.

Cienka folia lub małe elementy mogą przykleić się do nosa i ust lub zostać połknięte i uniemożliwić oddychanie.



Instalacja



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy przekraczać maksymalnej wagi kolumny głośnikowej (10 kg dla 1 podstawki).
- Umieść podstawkę na stabilnej i twardej powierzchni.
- Aby uniknąć zsunięcia się kolumny z podstawki, zalecamy jej przymocowanie w sposób pokazany poniżej.

Uwaga! Elementy mocujące i inne pokazane narzędzia nie są dostarczane z tym produktem i powinny być zakupione oddzielnie.



TSS-30D - REGULACJA GŁĘBOKOŚCI

1. Poluźnij dolne mocowania.
2. Przesuń element regulacji głębokości.
3. Dokręć dolne mocowania.

TAGA EUROPE:
POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL. JEROZOLIMSKIE 331A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY
POLAND