

TAGA[®]

CHARMONY

To Achieve Glorious Acoustics

Seria TRS

Głośniki ogrodowe



Instrukcja obsługi

Wstęp

Dziękujemy za zakup głośników ogrodowych TAGA Harmony.

Głośniki serii TRS zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w ogrodach, patio, tarasach i innych instalacjach zewnętrznych. Wytrzymałe obudowy zaprojektowane by naturalnie oraz jednolicie wtapiać się w otoczenie pozwalają głośnikom TAGA Harmony niemal „zniknąć” w miejscu ich montażu.

Niniejsza instrukcja dostarczy wszelkich informacji potrzebnych do obsługi głośników serii TRS. Prosimy dokładnie się z nią zapoznać przed użytkowaniem urządzenia.

Specyfikacje

Pełne specyfikacje techniczne dostępne są na stronach www.TagAHarmony.com, oraz www.polpak.com.pl.

Instalacja Systemu

1. Wybierz lokalację

Zaleca się zaplanowanie wszystkich aspektów instalacji przed jej rozpoczęciem.

Dużą uwagę należy zwrócić na zgodność instalacji z przepisami budowlanymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z dealerem TAGA Harmony. Umieszczając głośniki należy znaleźć pozycję oferującą najlepsze pokrycie dźwiękiem powierzchni odsłuchowej.



Instalując więcej niż jeden głośnik upewnij się, że są rozmieszczone w odległości przynajmniej 2 metrów od siebie, aby zapewnić najlepszy efekt dźwiękowy. Unikaj umieszczania głośników w bezpośrednim sąsiedztwie spryskiwaczy, basenów itp., aby głośniki nie były narażone na ciągły wpływ chloru.

Aby uzyskać efekt stereo powinieneś wykorzystać 2 głośniki mono podłączając je do pojedynczego źródła stereo. Modele SM (stereo / mono) zapewniają najwyższą jakość, dwukanałowego dźwięku z pojedynczego głośnika. Modele SM zapewniają znacznie szerszą dyspersję niż tradycyjne głośniki jak również niwelują brak zbalansowania dźwięku, który może być słyszany przez poruszającego się słuchacza.



2. Rozłóż kabel głośnikowy

Przed ukryciem kabla (zakopaniem, itp.) połącz głośnik ze źródłem dźwięku (amplitunerem, wzmacniaczem, itp.). Upewnij się, że po drodze nie ma żadnych przeszkód takich jak ściany, ciągi wodne lub kable. Jeśli używasz głośników poza zamkniętym pomieszczeniem, upewnij się, że używasz odpowiednich kabli (nie są dołączone do zestawu).

Instalacja Systemu

3. Ukryj kable

Aby uniknąć przypadkowego przerwania lub rozłączenia kabla zaleca się zakopanie go na głębokości ok. 10 cm pod powierzchnią gruntu z zastosowaniem uziemienia typu U (nie dołączonego w zestawie).

Lepsze zabezpieczenie kabli zapewnia umieszczenie ich w otulinie PVC lub Nylonowej (nie dołączane w zestawie).




4. Dołącz źródło dźwięku

Przed dołączeniem głośnika upewnij się, że źródło dźwięku (amplituner, wzmacniacz, itp.) jest wyłączony. Podłącz kabel głośnikowy do głośnika TRS i wzmacniacza.

Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację podczas łączenia głośnika z gniazdami wyjściowymi wzmacniacza.

Każdy kanał wzmacniacza posiada 2 wyjścia głośnikowe: jedno to + (zwykle kolor CZERWONY), drugie - (zwykle kolor CZARNY). Więcej informacji znajdziesz w instrukcji wzmacniacza.




Głośnik TRS Mono

Para krótkich kabli głośnikowych znajduje się na dole głośnika TRS (chroniona dodatkowo czarnym opłotem): jeden z kabli oznaczony jest jako + (kolor CZERWONY), drugi jako - (kolor CZARNY).

Wykorzystaj kabel głośnikowy, aby połączyć głośniki TRS ze wzmacniaczem.

Każdy kanał wzmacniacza powinien być dołączony do pojedynczego głośnika. Wyjście głośnikowe wzmacniacza oznaczone jako + powinno zostać połączone z gniazdem + (kolor CZERWONY) głośnika TRS, wyjście głośnikowe wzmacniacza oznaczone jako - powinno zostać połączone z gniazdem - (kolor CZARNY) głośnika TRS.



Instalacja Systemu

Głośniki SM TRS (stereo / mono)

2 pary krótkich kabli głośnikowych umieszczone są na dole głośnika TRS SM (każda para chroniona jest dodatkowym czarnym opłotem). Para lewego kanału oznaczona jest znakiem L, para prawego kanału znakiem R. Każdy z kanałów posiada przewód + (kolor CZERWONY), oraz - (kolor CZARNY). Użyj kabla głośnikowego do połączenia głośnika ze wzmacniaczem.

Oba kanały wzmacniacza mogą zostać dołączone do pojedynczego głośnika SM. Wyjście głośnikowe wzmacniacza Lewe oznaczone + powinno zostać połączone z Lewym gniazdem + (kolor CZERWONY) głośnika TRS SM. Lewe wyjście głośnikowe wzmacniacza oznaczone jako -, powinno zostać połączone z Lewym gniazdem - (kolor CZARNY) głośnika TRS SM. Tak samo powinny zostać połączone wyjścia kanału prawego wzmacniacza.




Jeśli głośniki zostały podłączone niepoprawnie, dźwięk będzie poza fazą z wyraźnie słabym basem. Sprawdź ponownie połączenia, oraz czy na pewno zachowana została prawidłowa polaryzacja.

UWAGA! Upewnij się, że pewnie i trwale połączono kable głośnikowe z kablami głośników TRS.

UWAGA! Sprawdź czy wzmacniacz obsługuje impedancję głośników TAGA Harmony. W innym przypadku możesz uszkodzić zarówno wzmacniacz jak i głośniki - takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją

5. Twój system jest gotowy do użycia!

CIESZ SIĘ MUZYKĄ
WSZĘDZIE, GDZIE CHCESZ!



Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji głośników TAGA Harmony.

Rekomendujemy użycie wysokiej jakości kabli głośnikowych i innych akcesoriów instalacyjnych TAGA Harmony.



Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z wymogami dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2004 /108 / WE



WAŻNE!

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne), nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi. Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju. Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz, odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

TAGA EUROPA

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JERZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl

www.TagaHarmony.com